

USCITA PRINCIPALE - MAIN OUTLET : G3/4

USCITA DEVIATA - SECONDARY OUTLET : G1/2

